

Saugumo instrukcija

Prietaisą naudokite tik tada, kai jis yra tiesiogiai prijungtas prie veikiančio elektros lizdo. Prietaisą saugokite nuo nešvarumų, drėgmės ar perkaitimo, naudokite jį tik sausose patalpose. Neardykite prietaiso. Nustokite naudotis prietaisu, jei jis yra pažeistas.

Šis prietaisas, kaip ir visi kiti elektriniai prietaisai, turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Visus laidus laikykite taip, kad jie nenusilankstytu ir neužblokuotų elektros tiekimo.

Nenaudokite jėgos prijungdami prietaisą ir adapterį.

Prietaiso valymui naudokite tik minkštą, sausą skudurėlį.

Prieš valydami ar taisydami prietaisą arba jei prietaisas ilgą laiką nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

Atkreipkite dėmesį, kad atsižvelgiant į konkrečią šalį ir žemyną, turi būti naudojamas papildomas kelioninis adapteris, kad būtų užtikrintas tinkamas prietaiso prijungimas prie įvairių tipų elektros lizdų.

Įeinanti srovė: AC 110-240V, 0.5A, 50/60Hz.

Išėjimo srovė:

1. USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.65A (max 20W)

2. USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. (max 18W)

Tinkamas šio produkto sunaikinimas

(Elektros prietaisų atliekos ir Elektroninė įranga)



Šis ženklas pavaizduotas ant produkto ar jo aprašyme nurodo, kad produkto negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, kai baigiasi jo veikimo laikas. Siekiant sumažinti neigiamą nekontroliuojamų atliekų tvarkymo įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai, atskirkite šį produktą nuo kitų buitinių atliekų ir atiduokite perdirbti. Iškilus klausimams dėl utilizavimo, kreipkitės į pardavėją ar tiekėją iš kurio pirkote, ar į atitinkamas vietines valdžios institucijas.